



SZYBA PRZEDNIA

STOJAK RUCHOMY DO SZYB CZOŁOWYCH

- 4 gumowe podpory umożliwiające łatwe odkładanie szyby czołowej bez jej uszkodzenia.
- Do użytku z wszystkimi rodzajami szyb czołowych.
- Może służyć jako stojak na elementy nadwozi typu maska silnika lub drzwi.
- 3 blaty z krawędziami zabezpieczającymi przed upadkiem o nośności do 50 kg każdy.
- 4 kółka skrętne w tym 2 z hamulcem.
- Łatwy i szybki montaż.
- Dostarczany rozmontowany z instrukcją montażu.



E201521	L mm	H mm	Waga kg	☒	EAN
E201521	770	1005	11,4	1	3258952015215

ZESTAW 2 PAR PRZYSSAWEK + PAS DO SZYB CZOŁOWYCH

- 2 pary przyssawek Ø 117 mm.
- Para przyssawek o nośności do 40 kg.
- W zestawie pas, umożliwiający ustawienie szyby czołowej.



E201501	Waga kg	☒	EAN
E201501	1,78	1	3258952015017

PARA PRZYSSAWEK

- Para przyssawek Ø 117 mm.
- Nośność do 40 kg.



E201502	Waga g	☒	EAN
E201502	750	1	3258952015024

PASEK Z GRZECHOTKA

- Używany z parą przyssawek do ustawiania szyby czołowej.



E201503	Waga g	☒	EAN
E201503	285	1	3258952015031

